FUNÇÕES DISPONÍVEIS POR MARCA MOTORSCAN MEMOBIKE 6050

	Adiva	Aprilia	Arctic Cat	Benelli	Bimota	BMW	BRP CAN-AM	Buell	Cagiva	Daelim	Dafra	Derbi	Ducati	Garelli	Gas Gas	Gilera	Harley-Davidson	Honda	Husaberg	Husqvarna	Hyosung	Kawasaki	KTM	KVN Motor	Kymco	Laverda	Malaguti	MBK	Mondial	Moto Guzzi	Moto Morini	MV Agusta	MZ	Peugeot	Piaggio	Polaris	Sherco	Suzuki	SYM	TGB	Triumph	Vespa	Victory	Voxan	Yamaha
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
IGNIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Dados da Centralina		■										■				■	■																		■							■			
Leitura de falhas		■										■				■	■										■								■							■			■
Cancelamento de falhas		■										■				■	■																		■							■			
Parâmetros		■										■				■	■																		■							■			
Procedimento de diagnóstico		■										■				■	■																		■							■			
Ajuste do TPS		■										■				■																			■							■			
INJEÇÃO CÓDIGOS DISPLAY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Dados da Centralina																												■																	■
Leitura de falhas		■	■																									■										■							■
Cancelamento de falhas																												■																	■
Parâmetros																												■																	■
Procedimento de diagnóstico																												■																	■
Ajuste CO na marca lenta																												■																	■
Ajuste do sensor TPS		■	■																																			■							
INJEÇÃO CÓDIGOS PISCANTES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Leitura de falhas										■	■											■							■																
Cancelamento de falhas										■	■											■							■																
INJEÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Dados da Centralina	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Leitura de falhas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cancelamento de falhas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Parâmetros	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Procedimento de diagnóstico	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■				■	■		■	■
Reset Parâm. auto-adaptativos	■					■				■	■	■	■			■	■		■	■			■								■	■			■	■						■	■		■	■
Ajuste do CO na marcha-lenta		■		■	■						■		■		■	■				■			■	■	■		■	■		■		■			■		■		■	■					■
Regulagem tempo de injeção		■		■	■																												■									■			
Reset do AFV (adaptive fuel value)						■		■									■																												
Ajuste do sensor TPS	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■				■				■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■		
Reset sensor TPS e posição de marcha							■																																						
Auto-aprendizagem da posição do acelerador		■																																	■										
Auto-aprendizagem de giro		■				■																																							
Auto-aprendizagem da posição do acelerador													■																																
Ajuste marcha lenta		■		■		■											■			■													■									■			
Reset marcha lenta						■											■																					■								
Regulagem equilíbrio da marcha lenta						■																																							
Activação do limitador de giros						■																																							
Remoção do limitador de giros						■																																							
Engine synchronization						■																																							
Balanciamento da pressão dos cilindros		■																																											
Reset mapeamento sonda lambda														■													■																		
Abilitação mapeamento ECU		■		■																																									
Inicialização ECU		■																																											
Reset ECU																		■																											
Reset EEPROM da ECU		■																																											
Auto-aprendizagem posição válvula de escape		■																																											
Reset da posição válvula de escape		■			■																																								
Ajuste da valvula bypass																									■																				
Ajuste da valvula APC (air flow)																									■																				
Reset sensor de posição polia							■																															■							
Ajuste circunferência da roda		■			■																																								
Ajuste sinal da roda		■			■																																								
nome do proprietario							■																																						
Reset do tempo de funcionamento motor																																						■							
Reset controle de tração							■																																						
Reset da posição da marcha							■																																						
IMOBILIZADOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Dados da Centralina	■	■			■	■	■			■	■					■	■					■								■				■	■							■			
Leitura de falhas	■	■			■	■	■			■	■					■	■	■				■					■	■		■				■	■							■			■
Cancelamento de falhas	■	■			■	■	■			■	■					■	■													■				■	■							■			
Parâmetros	■	■			■	■	■			■	■					■	■					■								■				■	■							■			
Procedimento de diagnóstico						■											■																		■										
Ajuste de Co em marcha lenta																	■	■																											
Desativação temp. Imobilizador													■																	■					■										
Codificação Chave							■											■																											
Cancelamento programação							■																																						
Programação remota																	■																												
Substituição remota						■																																							
ABS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Dados da Centralina		■				■							■				■			■		■	■							■		■			■			■			■	■			
Leitura de falhas		■				■							■				■	■		■		■	■		■					■		■			■			■	■			■	■			
Cancelamento de falhas		■				■							■				■			■		■	■							■		■			■			■				■	■			
Parâmetros		■				■							■				■			■		■	■							■		■			■			■				■	■			
Procedimento de diagnóstico		■				■							■				■			■		■	■							■		■			■			■				■	■			
Teste estatico																																													
Teste de pressão						■																																							
Teste de variação da pressão						■																																							

■ Funções cobertas pelo Memobike 6050

FUNÇÕES DISPONÍVEIS POR MARCA MOTORSCAN MEMOBIKE 6050

	Adiva	Aprilia	Arctic Cat	Benelli	Bimota	BMW	BRP CAN-AM	Buell	Cagiva	Daelim	Dafra	Derbi	Ducati	Garelli	Gas Gas	Gilera	Harley-Davidson	Honda	Husaberg	Husqvarna	Hyosung	Kawasaki	KTM	KVN Motor	Kymco	Laverda	Malaguti	MBK	Mondial	Moto Guzzi	Moto Morini	MV Agusta	MZ	Peugeot	Piaggio	Polaris	Sherco	Suzuki	SYM	TGB	Triumph	Vespa	Victory	Voxan	Yamaha
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Test sangramento freios		■				■											■													■					■							■				
Teste da unidade hidraulica																																						■							
ECU reset																																■													
SERVIÇO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Dados da Centralina		■				■	■						■														■																			
Parâmetros						■	■																				■																			
Reset alarme SERVICE		■		■			■						■			■											■			■	■				■							■					
Reset óleo																		■																	■												
Reset controle óleo																											■																			
Reset troca óleo motor																											■	■																		■
BELT reset																■																			■											
V.BELT reset																												■																		■
Reset troca da V.BELT CHANGE																											■																			
Reset V-MATIC																		■																												
Data no veículo						■																																								
Data do próximo serviço						■																																								
Distância restante antes do próximo serviço						■																																								
Redefinir intervalo verifica folga das válvulas						■																																								
Reset da luz desgaste freio						■																																								
PAINEL DE INSTRUMENTOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Dados da Centralina						■	■						■				■																													
Leitura de falhas		■				■	■						■				■													■																
Cancelamento de falhas		■				■	■						■				■													■																
Parâmetros						■	■						■				■																													
Procedimento de diagnóstico						■	■						■				■																													
Modo de exibição							■																																							
Seleção País							■																																							
Reset do odometro parcial							■																																							
Troca nome proprietario							■																																							
Tipo de piscagem							■																																							
Seleção linguagem							■																																							
Unidade de Medida							■																																							
Reset ACS Posição Alta							■																																							
Reset ACS Posição baixa							■																																							
Reset codigo PIN													■																																	
Formato da hora						■																																								
Unid. de medida Odometro						■																																								
Unidade de medida da temp.						■																																								
Unid. de medida do consumo						■																																								
Ajuste Data/hora						■	■																																							
COMPUTADOR DE BORDO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Dados da Centralina						■	■						■				■																													
Leitura de falhas						■	■						■				■																													
Cancelamento de falhas						■	■						■				■																													
Parâmetros						■	■						■				■																													
Procedimento de diagnóstico						■							■																																	
ESA Ajuste de pre-carga						■																																								
ESA Posição Amortecedor						■																																								
Calibragem ESA						■																																								
Calibragem reservatorio						■																																								
Disabilitar ABS													■																																	
DQS (Ducati Quick Shift) disable													■																																	
Reset posição da marcha													■																																	
ECU Reset pacotes depuração													■																																	
Cir. de sangramento dianteiro							■																																							
Cir. de sangramento traseiro							■																																							
Reset do offset longitudinal							■																																							
Reset ângulo de esterço							■																																							
Version reset							■																																							
REGULAGEM INJEÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Dados da Centralina																			■			■	■																							
Reset volores originais									■										■			■	■															■								
Regulagem na marcha-lenta									■																													■								
Regulagem a 10%									■																													■								
Regulagem a 25%									■																													■								
Regulagem a 50%									■																													■								
Regulagem a 75%									■																													■								
Regulagem a 100%									■																													■								
Ajuste do FI																			■			■	■																							
Ajuste do IG																			■			■	■																							
RÁDIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Dados da Centralina						■											■																													
Leitura de falhas						■											■																													
Cancelamento de falhas						■											■																													
Parâmetros						■																																								
EPT (Electronic Power Throttle)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Dados da Centralina																							■																							
Leitura de falhas																							■																							
Cancelamento de falhas																							■																							
Parâmetros																							■																							
Procedimento de diagnóstico																							■																							
Reset Parâmetros auto adap.																							■																							
FREIO ESTACIONAMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

■ Funções cobertas pelo Memobike 6050

FUNÇÕES DISPONÍVEIS POR MARCA MOTORSCAN MEMOBIKE 6050

	Adiva	Aprilia	Arctic Cat	Benelli	Bimota	BMW	BRP CAN-AM	Buell	Cagiva	Daelim	Dafra	Derbi	Ducati	Garelli	Gas Gas	Gilera	Harley-Davidson	Honda	Husaberg	Husqvarna	Hyosung	Kawasaki	KTM	KVN Motor	Kymco	Laverda	Malaguti	MBK	Mondial	Moto Guzzi	Moto Morini	MV Agusta	MZ	Peugeot	Piaggio	Polaris	Sherco	Suzuki	SYM	TGB	Triumph	Vespa	Victory	Voxan	Yamaha
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Dados da Centralina																■																			■											
Leitura de falhas																■																			■											
Cancelamento de falhas																■																			■											
Parâmetros																■																			■											
Procedimento de diagnóstico																■																			■											
Autoconfiguração																■																			■											
Reset do potenciômetro																■																			■											
Ativação da Trava																■																			■											
Reset de limite inferior																■																			■											
SUSPENSÕES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Dados da Centralina						■							■																																	
Leitura de falhas						■																																								
Cancelamento de falhas						■																																								
Parâmetros						■							■																																	
ESA calibração						■																																								
DPS (Dynamic Power Stering)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Dados da Centralina							■																																							
Leitura de falhas							■																																							
Cancelamento de falhas							■																																							
Parâmetros							■																																							
Torque offset reset							■																																							
TRANSMISSÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Dados da Centralina		■																																				■								
Leitura de falhas		■																																				■								
Cancelamento de falhas		■																																				■								
Parâmetros		■																																				■								
Procedimento de diagnóstico		■																																												
Reset potenciômetro		■																																												
Reposição da correia		■																																												
Entrada categoria tempos		■																																												
Default categoria tempos		■																																												
EPS (Electronic Power Stering)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Dados da Centralina			■																																	■		■								
Leitura de falhas			■																																	■		■								
Cancelamento de falhas			■																																	■		■								
Parâmetros			■																																	■		■								
TPMS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Dados da Centralina						■																■																								
Leitura de falhas						■																■																								
Cancelamento de falhas						■																■																								
Parâmetros						■																■																								
RDC aprendizagem sensores						■																																								
COMANDOS GUIDÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Dados da Centralina						■											■																													
Leitura de falhas						■																																								
Cancelamento de falhas						■																																								
Parâmetros						■											■																													
regulagem da bolha						■																																								
TRAÇÃO ELÉTRICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Dados da Centralina																																			■											
Leitura de falhas																																			■											
Cancelamento de falhas																																			■											
ACS (Air Control Suspensions)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Dados da Centralina						■																																								
Leitura de falhas						■																																								
Cancelamento de falhas						■																																								
Parâmetros						■																																								
Procedimento de diagnóstico						■																																								
CONTROLE TRAÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Dados da Centralina						■																																								
Leitura de falhas						■																																								
Cancelamento de falhas						■																																								
Parâmetros						■							■																																	
Procedimento de diagnóstico						■																																								
MODULO BOLHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Dados da Centralina						■																																								
Leitura de falhas						■																																								
Cancelamento de falhas						■																																								
Parâmetros						■																																								
Procedimento de diagnóstico						■																																								
AJUSTE DAS LUZES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Dados da Centralina						■																																								
Leitura de falhas						■																																								
Cancelamento de falhas						■																																								
Parâmetros						■																																								
Ajuste das Luzes						■																																								
PESQUISA GLOBAL DTC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Leitura de falhas						■	■										■						■													■		■								
Cancelamento de falhas						■	■										■						■													■		■								
DATA LOGGER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Parâmetros	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Funções cobertas pelo Memobike 6050